


Bedienung Kaffeevollautomat DeLonghi


1. Hauptschalter an Rückwand des Geräts EIN.
2.  Maschine einschalten, ca. 1min warten.
3. Kaffee auswählen:

 1 kleine Tasse Espresso


 2 kleine Tassen Espresso

 1 mittlere Tasse Kaffee

 2 mittlere Tassen Kaffee

4. Nach 30min. schaltet sich die Maschine automatisch aus.
Bei Bedarf wieder  einschalten.

Was bedeutet... ?



 Wasser nachfüllen

 Kaffeesatzbehälter leeren

 auf Abtropfschale sichtbar: Voll – Ausleeren!

Milchschaum

Verbrennungsgefahr, Heißer Dampf!

- Die Taste  drücken: Kontrolllampe  blinkt.
- Milchaufschäumer in deinen Milchbehälter lenken.
- Nach ein paar Sekunden, wenn Kontrolllampe blinkt, Dampfdrehknopf auf Pos. I drehen Aus dem Milchaufschäumer entweicht Dampf, der der Milch ein cremiges Aussehen verleiht und ihr Volumen erhöht.
- Wenn Schaum fertig, ist, Dampfdrehknopf wieder auf 0 stellen.
- Milchaufschäumer reinigen: Kunststoffteil nach rechts drehen und abziehen, auch Düse abziehen; reinigen, wieder aufstecken.

Vor der Abreise

- Maschine abwischen. Wassertank leeren.
- Abtropfschale herausnehmen, entleeren und reinigen.
- Kaffeesatzbehälter entleeren, sorgfältig reinigen und mit Abtropfschale wieder einsetzen.
- Auch die kleine rote Kondenswasserschale kontrollieren und entleeren.
- Hauptschalter an Rückwand des Geräts AUS.